



**MEDICINSKI
LABORATORIJ**

**NAVODILO ZA ODVZEM URINA ZA
OSNOVNE IN MIKROBIOLOŠKE
PREISKAVE (SANFORD) PRI OTROCIH**

17.12.2020

NAVODILO ZA ODVZEM URINA ZA OSNOVNE IN MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE (SANFORD) PRI OTROCIH

Pri otrocih, dokler niso sposobni samostojnega uriniranja, uporabljamo sterilno urinsko vrečko.

Postopek:

1. Sterilno urinsko vrečko dobite v ambulanti otroškega dispanzerja ali lekarni.
2. Umijte si roke z milom in jih osušite.
3. Okolico izvodil dobro umijte z milom in vodo, v smeri od spredaj nazaj in do suhega osušite.
4. Koža mora biti suha in ne smemo mazati s kremo, ker se vrečka ne bo dobro prilepila na kožo.
5. Vrečko nalepimo okrog spolovila.
6. Počakamo, da otrok urinira.
7. Vrečko previdno odstranimo.
8. Postavimo v lonček.
9. Urina NE prelivajte v lonček.
10. Potrebujemo vsaj 10 mL urina.
11. Urin prinesite v laboratorij v 1 uri po uriniranju otroka.
12. Vzorec oddajte na sprejemnem okencu in sicer laboratorijskemu osebju.
13. Zbrani urin, v kolikor je namenjen za mikrobiološke preiskave (sanford) prinesite v laboratorij od 6³⁰ do 8⁰⁰.

Vzorce urina za mikrobiološke preiskave (sanford) pošljemo na Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo. Izvid v roku enega tedna prejme Vas izbrani zdravnik.

Pripravil/a:

Pregledal/a in odobril/a:

Katarina Furar, dipl. ing. lab. biomed.

Špela Sajko, univ. dipl. biol., spec. med. biokem.

VERZIJA 1

Podpis: